


◎背表紙(背幅)の調整について(無線綴じ冊子の場合のみ)

無線綴じ冊子の表紙には「背表紙」が必要です。デザイン前に作成したい冊子に合わせた背表紙の幅(背幅)にテンプレートを調整してください。




【背表紙の調整手順(A4テンプレート例)】


★作成したい冊子に合わせた背表紙の幅を確認

→サイト内「背表紙の幅計算ツール」より、作成したい冊子の背幅(①)を確認します。

▶背表紙の幅計算ツールページ: <https://printmall.jp/sebyoushi>




【1】表紙テンプレートを開いて、「背表紙部分」を選択ツール/パネルより【ページツール】を選択(②)します。
ページツールでテンプレートの背表紙部分を選択(③)します。



【2】背表紙部分の幅(W)数値を変更する


背表紙部分を選択したまま、上部パネルの[W]に、「背表紙の幅計算ツール」で確認した背幅の値を入力(④)します。※デフォルトでは10mmになっています。



【3】背表紙部分の調整完了

背表紙の幅が作成したい冊子に合わせて変更されました(⑤)。

左右のページは、変更に合わせて自動で移動します。これで背幅の調整は完了です。



▲背表紙部分が入力した数値の幅になります。

【4】背幅ボックスの調整

調整した背幅に合わせて背幅ボックス(オレンジのオブジェクト)の幅を変更します。背幅ボックスを選択し、上部パネルの[W]に、背幅と同じ数値を入力(⑥)します。




▲背幅ボックスが調整した背表紙と同じ幅になります。


◎InDesignから入稿用PDF (PDF/X-4) の書き出しについて (無線綴じ冊子の場合のみ)

無線綴じ冊子の場合は、表紙と本文を分けて、表紙面・表紙の裏面は背表紙を付けた状態でご入稿ください。

【例:68ページ冊子の場合】※表紙まわり4ページ+本文64ページ



[無線綴じ冊子(表紙)]のInDesignテンプレートをご使用の場合は、書き出しの設定を以下のようにしてください。



■ ページ

- ページ:すべて
- 書き出し形式:見開き印刷


入稿PDFのファイル名の付け方について

「hyoushi_●●●●.pdf」「P001_●●●●.pdf」のように、表紙・本文ページ数がわかるファイル名でご入稿ください(●部分は任意)


※**ファイル名は、全て「半角英数字」**でお願いします。

【例】ファイル名の付け方:中綴じ冊子68Pの場合


例:68ページ冊子=表紙まわり4ページ+本文64ページという数え方になります。




表紙
裏表紙




裏表紙の裏
表紙の裏




表紙




PDF名
hyoushi_●●●●.pdf




表紙の裏




PDF名
hyoushi_ura_●●●●.pdf




本文
P1




PDF名
P001_●●●●.pdf




ページ数は3ケタで揃えてください




本文
P64




PDF名
P064_●●●●.pdf




の裏表紙



PDF名
urahyoushi_ura_●●●●.pdf



裏表紙



PDF名
urahyoushi_●●●●.pdf



本文
P1~P64



PDF名


本文PDFが1ファイルに結合されている場合

P001-P064_●●●●.pdf


【例】ファイル名の付け方:無線じ冊子68Pの場合

表紙と本文を分けた状態でご入稿ください。


例:68ページ冊子=表紙まわり4ページ+本文64ページという数え方になります。




表紙
背表紙




裏表紙の裏
表紙の裏




表紙



PDF名
hyoushi_●●●●.pdf




の裏表紙




PDF名
hyoushi_ura_●●●●.pdf

無線綴じ冊子の表紙PDF(表裏)は
背表紙を付けた状態でご入稿ください


※背幅に合わせたトンボもつけてご入稿ください




本文
P1




PDF名
P001_●●●●.pdf



ページ数は3ケタで揃えてください



本文
P64



PDF名
P064_●●●●.pdf



本文
P1~P64



PDF名

本文PDFが1ファイルに結合されている場合

P001-P064_●●●●.pdf

入稿について

◎指定形式のPDFデータで、サイトからご入稿ください

入稿形式は「PDFデータのみ」となります。テンプレートにデザインを配置した状態でPDFを書き出してください。

Adobe社製ソフトウェアでデータ作成されている場合は、「PDF/X-4形式(もしくはPDF/X-1a形式)」でPDFを書き出して、サイトより入稿ください。

※Illustratorや、Indesign、Officeなどソフトウェアデータでの入稿は受付けておりません。



◎書き出したPDFの数が多い場合は、圧縮(zip形式)してご入稿ください

