


## ◎背表紙(背幅)の調整について(無線綴じ冊子の場合のみ)

無線綴じ冊子の表紙には「背表紙」が必要です。デザイン前に作成したい冊子に合わせた背表紙の幅(背幅)にテンプレートを調整してください。



表紙テンプレート(ダウンロード時)

▶▶作成したい冊子に合わせた背幅へ調整する

## 【背表紙の調整手順(A4テンプレート例)】


### ★作成したい冊子に合わせた背表紙の幅を確認

→サイト内「背表紙の幅計算ツール」より、作成したい冊子の背幅(①)を確認します。

▶背表紙の幅計算ツールページ: <https://printmall.jp/sebyoushi>




【1】表紙テンプレートを開いて、「背表紙部分」を選択ツール/パネルより【ページツール】を選択(②)します。  
ページツールでテンプレートの背表紙部分を選択(③)します。



### 【2】背表紙部分の幅(W)数値を変更する


背表紙部分を選択したまま、上部パネルの[W]に、「背表紙の幅計算ツール」で確認した背幅の値を入力(④)します。※デフォルトでは10mmになっています。



### 【3】背表紙部分の調整完了

背表紙の幅が作成したい冊子に合わせて変更されました(⑤)。


左右のページは、変更に合わせて自動で移動します。これで背幅の調整は完了です。



▲背表紙部分が入力した数値の幅になります。

### 【4】背幅ボックスの調整

調整した背幅に合わせて背幅ボックス(オレンジのオブジェクト)の幅を変更します。背幅ボックスを選択し、上部パネルの[W]に、背幅と同じ数値を入力(⑥)します。



▲背幅ボックスが調整した背表紙と同じ幅になります。

テクニカルガイド「入稿前のPDF最終チェック項目」をご覧ください。

## 入稿用PDFのファイル名について

入稿用PDFは「hyoushi\_●●●●.pdf」「P001\_●●●●.pdf」のように、表紙・本文ページ数がわかるファイル名でご入稿ください。  
※●●●●の部分はご自由にファイル名をお付けください。PDFのファイル名は、全て半角英数字でお願いいたします。

### 【例】ファイル名の付け方: 中綴じ冊子 表紙本文同じ紙64Pの場合

※中綴じ 表紙本文同じ紙の場合は、表紙と本文を総ページでカウントするので、表紙をP001とする連番でご入稿ください。




PDFが1ファイルに結合されている場合のファイル名の表記



※中綴じ冊子 表紙本文紙ちがいは、表紙まわり4ページ分を含まない「本文ページ数」で商品注文ページに表記しています。  
中綴じ冊子 表紙本文紙違い64ページを注文した場合、入稿データは68ページ分必要です。

### 【例】ファイル名の付け方: 無線綴じ冊子64Pの場合

※無線綴じの場合は、表紙と本文を分けてご入稿ください。



本文PDFが1ファイルに結合されている場合のファイル名の表記



テクニカルガイド「入稿前のPDF最終チェック項目」をご覧ください。

## ページ数が間違っていないか確認しましたか

「中綴じ冊子 表紙本文同じ紙」は、「表紙まわり4ページを含む総ページ数」、  
「無線綴じ冊子」「中綴じ冊子 表紙本文紙ちがい」は「表紙まわり4ページを除いた本文ページ数」で表記しています。  
プリントモールでは、商品によって冊子のページ数表記が異なります。お見積り・ご注文時や問合せ時には、お間違えのないようにご注意ください。

表紙まわり4ページ分が  
含まれた表記


**中綴じ冊子 表紙本文同じ紙**  
のページ数表記

||

**総ページ数**

(表紙まわり4ページ+本文のページ数)

例) 中綴じ冊子 表紙本文同じ紙64ページをご注文の場合



総  
ページ数  
表記

**総ページ数=64ページ**

※入稿データは64ページ分必要です

表紙まわり4ページ分が  
含まれていない表記

**無線綴じ冊子  
中綴じ冊子 表紙本文紙ちがい**  
のページ数表記

||

**本文ページ数**

(表紙まわり4ページを除く)

例) 無線綴じ冊子64ページをご注文の場合



本文  
ページ数  
表記

**総ページ数=68ページ**

※入稿データは68ページ分必要です

中綴じ冊子は、「表紙本文同じ紙」と「表紙本文紙ちがい」の2種類があります。

「表紙本文同じ紙」は、表紙まわり4ページと本文をあわせた総ページ数で選択してください。

「表紙本文紙ちがい」は、表紙まわり4ページを抜いた本文ページ数を選択してください。

無線綴じ冊子は、表紙まわり4ページを抜いた本文ページ数を選択してください。

テクニカルガイド「PDF変換手順」をご覧ください。

## 入稿は、指定形式のPDFデータで、サイトからご入稿ください

入稿形式は「PDFデータのみ」となります。テンプレートにデザインを配置した状態でPDFを書き出してください。Adobe社製ソフトウェアでデータ作成されている場合は、「PDF/X-4形式 (もしくはPDF/X-1a形式)」でPDFを書き出して、サイトより入稿ください。


※Illustratorや、Indesign、Officeなどソフトウェアデータでの入稿は受付けておりません。



テクニカルガイド「データの圧縮方法」をご覧ください。

## 書き出したPDFは、zipファイルにまとめて入稿ください

書き出した各ページのPDFデータは、ページ順にひとつのPDFファイルにまとめるか、ひとつのフォルダにまとめて、zip圧縮し、入稿ください。



PDFを1つの  
フォルダに  
まとめる

または



ページ順に  
1ファイルに  
まとめる



zip圧縮して  
サイトより入稿

○○○.zip